

FT-FA系列影室灯说明书

一、性能

全系统稳压装置，充电极快。具有无误差的出光量，1/32 光至全光无段调光方式，能自动正确控制闪光能量，无须手动放电。造型灯随闪光输出光度成正比，具有完善的报警装置及过热保护装置，或充电时有鸣鸣声、指示充电情形、蜂鸣声停止，即代表 100%充电完成，可开始闪光动作，灯具附件安装十分容易、牢固、无方向性，最适合专业工作人员需要。本灯亦可加装红外线同步遥控器，免除接同步线的麻烦，使工作更具有灵活性。

二、主要控制与指示



三、使用方法：

- 1、接通电源，打开电源开关及造型灯开关（造型灯和闪光灯为同步调光），若无须调光，打开常亮灯开关，造型灯亮，蜂鸣鸣叫指示充电过程，蜂鸣停止，即可工作（按试闪按钮一下闪光管应闪光）。
- 2、这时可调整各灯位置及角度，以使被摄对象造型最佳，达到理想效果（造型灯输出亮度与闪光管输出亮度是相同比例，故拍摄效果与造型观察效果相同）。
- 3、闪光指数，根据布光需要，可以 1/32 至全光无级调光。从高档转向低档，能自动闪光一次，闪光管输出能量等于设置的输出能量，以提高工作效率和胶片曝光的正确性。
- 4、本灯设有自动过热保护电路。长时间工作时，灯体内温度超过保护值（面板上指示灯绿灯亮）闪光灯自动处于待机状态。待温度下降至保护值（自然冷却），闪光灯自动工作，防止闪光灯超负荷工作而损坏。
- 5、使用同步线时，将同步线一端插入同步线插座，一端插入相机即可。（并将相机快门速度置于闪光同步文件）
- 6、本灯充电时有蜂鸣声，直到完成 100%充电。并附有开关，设置是否需要蜂鸣提示。
- 7、要调换灯罩，向后板住左边灯罩锁，灯罩逆时针方向旋转即可。本灯罩为带伞孔的标准灯罩。
- 8、使用反光伞，将伞插入灯体后的伞孔，旋紧螺丝即可。



四、主要技术指标：

型号	FT-300FA	FT-400FA	FT-600FA	FT-800FA	FT-1000FA	FT-1200FA
功率	300WS 1/32~1 无段式	400WS 1/32~1 无段式	600WS 1/32~1 无段式	800WS 1/32~1 无段式	1000WS 1/32~1 无段式	1200WS 1/32~1 无段式
闪光指数	(55)	(64)	(76)	(90)	(95)	(100)
回电时间	1~2s	1~2s	1~2s	1~4s	1~4s	1~4s
有效照射角	≥55°					
触发方式	光控感应器,同步线,试闪钮					
电源	AC220~240V 50Hz					
造型灯	150W/250W(1/32~1 无段式)					
色温	5500~5800K					
随灯附件	专用标准罩,电源线(5m),同步线,造型灯泡,说明书					
推介附件	柔光箱,反光伞,挡光板(含蜂巢与色片),束光筒,柔光球,三脚架等					

注意：

本产品内有高压电路,非专业人仕请勿自行拆卸.更换闪光管时,请先切断电源10分钟以上。